

USE AND CARE GUIDE RECESSED RETROFIT LED DOWNLIGHT

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION

Part # DL-6-80-901-SV-D / Model # 53186401 can be installed into 5" and 6" housings.

Part # DL-6-11-902-SV-D / Model # 53186311 can be installed into 5" and 6" housings.

Part # DL-4-10-901-SV-D / Model # 53185142 can be installed into 4" housing.

Part # DL-4-80-902-SV-D / Model # 53185143 can be installed into 4" housing.



1 Shut off power at the electrical panel before beginning the installation.

2 Remove fixture and set aside to recycle in accordance with local requirements.

NOTICE: Stick the replacement label on the inner wall of the recessed housing before installation.

3 Choose your favorite correlated color temperature (CCT) before installing the fixture.



NOTICE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 2700K (53185142/53186401) or 3000K (53186311/53185143), which is the warmest white light.



4 Determine if the inside of the recessed can has ears or not.

5 If the can has ears, use the spring clips. The factory setting of the spring clips is for a 6 in. recessed can housing. Adjust the spring clips by loosening the screws. Tighten the screws once the springs are in place.

If the can does not have ears, remove the spring clips and secure the 2 friction clips to the fixture.



7 Connect the connector cable from the medium base (E26) socket adapter to the connector cable from the fixture.



8 Insert the fixture into the can.

Compress the spring clips and insert into the ears on the inside of the can if applicable.


PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture (Sold Separately)	1
B	Medium Base (E26) Socket Adapter	1
C	Friction Clip*	2

* For model # 53186401/53186311 only



6 Screw the medium base (E26) socket adapter into the socket in the can.



9 Restore power at the electrical panel.
 Turn on the light switch to activate the fixture.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker. • Risk of fire or electric shock. Installation of this LED Downlight requires a person familiar with the construction and operation of the light fixture's/luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician. • Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation. • To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects. • Install this kit only in luminaires (light fixtures) that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings included in these installation instructions, and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire. • To avoid potential fire or shock hazard, do not use this retrofit kit in luminaires employing shunted bi-pin lampholders. Note: Shunted lamp holders are found in fluorescent luminaires with Instant-Start ballasts. Instant-start ballasts can be identified by the words "Instant Start" or "I.S." marked on the ballast. This designation may be in the form of a statement pertaining to the ballast itself, or may be combined with the marking for the lamps with which the ballast is intended to be used, for example F40T12/I.S. For more information, contact the LED luminaire retrofit kit manufacturer. Or equivalent in form S24-L5. • Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors. Or equivalent in Form S24-L5.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. • Not for emergency lighting. • Minimum lamp compartment dimensions for Model # 53186401 / 53186311: 130 (DIA) mm x 190 (H) mm when used in a 5-inch recessed luminaire, 155 (DIA) mm x 190 (H) mm when used in a 6-inch recessed luminaire. • Minimum lamp compartment dimensions for Model # 53185142 / 53185143: 110 (DIA) mm x 190 (H) mm when used in a 4 in. recessed luminaire.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN PLAFONNIER INTENSIF À DEL ENCASTRÉ DE RÉNOVATION

REMARQUE : Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

AVERTISSEMENT : Coupez le courant au panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant d'enlever le vieux luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents.

Si vous n'êtes pas familiers avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation.

INSTALLATION

Le n° de pièce DL-6-80-901-SV-D / N° de modèle 53186401 peut être installé dans un boîtier de 12,7 ou 15,24 cm.

Le n° de pièce DL-6-11-902-SV-D / N° de modèle 53186311 peut être installé dans un boîtier de 12,7 ou 15,24 cm.

Le n° de pièce DL-4-10-901-SV-D / N° de modèle 53185142 peut être installé dans un boîtier de 10,2 cm.

Le n° de pièce DL-4-80-902-SV-D / N° de modèle 53185143 peut être installé dans un boîtier de 10,2 cm.


1 Coupez le courant au panneau électrique avant de faire l'installation.

2 Enlevez le luminaire et recyclez-le conformément aux exigences locales.


AVIS: Apposez l'étiquette de remplacement sur la paroi interne du boîtier avant l'installation.

3 Choisissez l'une de trois températures chromatiques proximales (CCT) avant d'installer la lampe.

AVIS: Le réglage chromatique à l'usine est de 2700K (53185142/53186401) ou 3000K (53186311/53185143), la lumière blanche la plus chaude.





4 Vérifiez si l'intérieur du boîtier encastré est muni d'oreilles ou non.



5 S'il y a des oreilles, utilisez les pinces à ressort. Les pinces à ressort sont réglées à l'usine pour un boîtier encastré de 15,24 cm. Ajustez les pinces à ressort en desserrant les vis. Resserrez les vis une fois les pinces à ressort en place.


Si le boîtier n'a pas d'oreilles, enlevez les pinces à ressort et posez les 2 pinces de friction sur le boîtier.




7 Branchez le connecteur de l'adaptateur à douille moyenne (E26) au connecteur de la lampe.

8 Introduisez la lampe dans le boîtier.


Le cas échéant, comprimez les pinces à ressort et insérez-les dans les oreilles à l'intérieur du boîtier.



6 Vissez l'adaptateur de douille pour culot moyen (E26) dans la douille du boîtier encastré.



9 Rétablissez le courant au panneau électrique. Actionnez l'interrupteur pour allumer la lampe.



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur. • Risque d'incendie ou de choc électrique. Cette trousse de rénovation à DEL doit être installée par une personne qui connaît bien la conception et le fonctionnement du système électrique du luminaire ainsi que les risques qui y sont associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne procedez pas à l'installation. Faites appel à un électricien qualifié. • Ne percez ni ne modifiez de trous dans une enceinte de câblage ou des composantes électriques lors de l'installation de ce nécessaire. • Pour éviter les chocs électriques, apparez la lame large de la fiche avec la fente large de la prise et enfoncez la fiche complètement dans la prise. • N'installez cette lampe que dans un luminaire aux caractéristiques et dimensions correspondant aux photos et/ou schémas dans ce manuel d'instructions, et là où l'intensité de la lampe de rénovation dépasse pas l'intensité nominale du luminaire. • Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cette trousse de rénovation dans des luminaires avec douilles shunted à deux broches. Note : Les douilles shunted se trouvent sur les luminaires fluorescents avec ballast à amorçage instantané. Ces derniers s'identifient par les mots « Instant Start » ou « I.S. » sur le ballast. Cette désignation peut être sous forme d'énoncé portant sur le ballast, ou être combinée aux marques pour les lampes avec lesquelles le ballast doit être utilisé (ex. : F40T12/IS). Pour en savoir plus, communiquer avec le fabricant de la trousse de rénovation du luminaire à DEL. Ou équivalent à la formule S24-L5. • Les installateurs ne devraient pas déconnecter les fils existants aux bornes de la douille pour faire de nouvelles connexions aux bornes de la douille. Plutôt, ils devraient couper les fils existants à une certaine distance de la douille et effectuer de nouvelles connexions sur les fils de la douille à l'aide des connecteurs appropriés. Ou équivalent à la formule S24-L5.

AVIS : Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est subordonné de deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.

• Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. • Ne convient pas comme éclairage de secours. • Dimensions minimales du boîtier du luminaire N° de commande # 53186401/ 53186311: 130 mm (DIAM) x 190 mm (H) lorsqu'il est utilisé dans un luminaire encastré de 5 pouces. 155 mm (DIAM) x 190 mm (H) lorsqu'il est utilisé dans un luminaire encastré de 6 pouces. • Dimensions minimales du boîtier du luminaire N° de commande # 53185142/ 53185143: 110 (DIA) mm x 190 (H) mm lorsqu'il est utilisé dans un luminaire encastré de 4 pouces.

Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.ETISSL.com.

MANUAL DE USO Y CUIDADO

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE DE RENOVACIÓN

NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: Apague la corriente en el cajetín de interruptores automáticos o fusibles antes de retirar el viejo accesorio, balastro o tubos fluorescentes.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

INSTALACIÓN

La parte # DL-6-80-901-SV-D / Modelo # 53186401 puede instalarse en cajas de 5" y 6 pulg.

La parte # DL-6-11-902-SV-D / Modelo # 53186311 puede instalarse en cajas de 5" y 6 pulg.

La parte # DL-4-10-901-SV-D / Modelo # 53185142 puede instalarse en caja de 4 pulg.

La parte # DL-4-80-902-SV-D / Modelo # 53185143 puede instalarse en caja de 4 pulg..


1 Corte el suministro en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.

2 Retire la lámpara y recíclela de acuerdo con los requisitos locales.


AVISO: Aplique la etiqueta de reemplazo en la pared interior de la carcasa empotrada antes de la instalación.

3 Cambie la temperatura de color correlacionada (CCT) antes de instalar la lámpara.

AVISO: El ajuste inicial de la temperatura de color correlacionada (CCT) es 2700K (53185142/53186401) o 3000K (53186311/53185143), que es la luz blanca cálida.




4 Determine si el interior de la carcasa tiene orejas o no.




5 Si la carcasa tiene orejas, use las pinzas de muelle. El ajuste de fábrica de las pinzas de muelle es para una carcasa de 6 pulg. Ajuste las pinzas de muelle aflojando los tornillos. Apriete los tornillos una vez que las pinzas estén en su lugar.

Si la carcasa no tiene orejas, retire las pinzas de muelle y asegure los 2 grapas de fricción a la lámpara.





7 Conecte el conector de cables del adaptador para portalámpara de base media (E26) al conector de cables de la lámpara.




8 Inserte la lámpara en la carcasa empotrada.

Si es aplicable, comprima la pinzas de muelle e insértelas en las orejas en el centro de la carcasa.

* Para modelo # 53186401/53186311 solamente



6 Enrosque el adaptador para portalámpara de base media (E26) en el portalámpara de la carcasa empotrada.



9 Restaure la alimentación de la caja eléctrica. Encienda el interruptor de luz para activar la lámpara.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos. • Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de kit renovación LED debe ser realizada por una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de la lámpara o del sistema eléctrico de la lámpara y con los peligros involucrados. Si usted no cuenta con dicho conocimiento, no intente realizar la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado. • No realice ni modifique ningún orificio abierto en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit. • Para evitar que los cables se dañen o se pierdan, no los exponga, a los bordes de láminas de metal o a otros objetos afilados. • Instale este conjunto únicamente en luminarias (lámparas) que cuenten con las características de construcción y las dimensiones que se muestran en las fotografías o dibujos incluidos en estas instrucciones de instalación, donde la potencia de entrada del conjunto de renovación no supere la potencia de entrada de la lámpara. • Para evitar un posible riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no use este kit de actualización en lámparas que empleen portalámparas de 2 patillas con derivación. Nota: Los portalámparas en derivación se encuentran en lámparas fluorescentes con balastos de encendido instantáneo. Los balastos de encendido instantáneo se pueden identificar con las palabras "Instant Start" o "I.S." marcados en el balasto. Esta designación puede ser en forma de una declaración relativa al balasto en sí, o puede combinarse con la marca de las lámparas con las que se pretende usar el balasto, por ejemplo F40T12 / IS. Para obtener más información, comuníquese con el fabricante del kit de actualización de lámparas LED. O equivalente en el Formulario S24-L5. • Los instaladores no deben desconectar los cables existentes de los terminales del portalámparas para hacer nuevas conexiones en los terminales del portalámparas. En cambio, los instaladores deben cortar los cables del portalámparas existentes lejos del portalámparas y hacer nuevas conexiones eléctricas a los cables del portalámparas empleando los conectores correspondientes. O equivalente en el Formulario S24-L5.

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

• Cambios o modificaciones no aprobadas forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo. • No utilizar para la iluminación de emergencia. • Dimensiones mínimas del vano lámpara para Pedido # 53186401 / 53186311: 130 mm (de diámetro) x 190 mm (de alto) cuando se utiliza en una carcasa empotrable de 5 pulgadas. 155 mm (de diámetro) x 190 mm (de alto) cuando se utiliza en una carcasa empotrable de 6 pulgadas. Dimensiones mínimas del vano lámpara para Pedido # 53185142 / 53185143: 110 mm (de diámetro) x 190 mm (de alto) cuando se utiliza en una carcasa empotrable de 4 pulgadas.

Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: www.ETISSL.com.